

**MYSTERY
BOX**

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

**GEBRAUCHS-
ANWEISUNG**

www.eis.de

BETRIEBS- UND GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE MYSTERY-BOXEN

Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme der Toys aus dieser Box aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise in Kapitel 3 sowie die zusätzlichen Nutzungshinweise in Kapitel 4. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.

1. ANWENDUNG DER PRODUKTE

METALL-ANALPLUG MIT KRISTALL



Anwendung: Dein Toy ist zur analen Stimulation gedacht. Achte auf Entspannung, ausreichend wasserbasiertes Gleitmittel und sanftes Vorgehen. Führe das Produkt nie weiter als bis zur Basis ein. Führe ein Toy, das

Du anal verwendet hast, niemals im Anschluss vaginal ein, ohne es zuvor antibakteriell zu reinigen.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 53 g; Gewicht netto: 52 g

Länge: 70 mm; Schaftlänge: 60 mm

Durchmesser min: 10 mm; Durchmesser max: 28 mm

Material: Aluminium, Acryl

PENTHOUSE DESSOUS „SCANDALOUS“



Das hochwertige Dessous sollte nur mit der Hand gewaschen werden.

Spezifikationen:

Größe: S-L

Material: 92% Nylon und 8% Elasthan

WATERGLIDE WÄRMEND



Anwendung: Das Gleitmittel wird einfach auf das Körperteil oder das am erigierten Penis abgerollte Kondom getropft und dann mit den Fingern verteilt. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir ein gründliches

Händewaschen vorab. Beim Verteilen sehr vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass die Fingernägel das Kondom nicht beschädigen. Das Gleitmittel ist auf Wasserbasis. Das bedeutet, es verursacht kein klebriges Gefühl und ist vollständig mit Wasser abwaschbar, es kann aber leicht

eintrocknen. Außerdem kann es mit allen Lovetoys verwendet werden, egal aus welchem Material die Toys sind.

Spezifikationen:

Inhalt: 100 ml

Ingredients (INCI):

Glycerin, Wasser, Hydroxyethylcellulose, Natriumlactat, Natriumbenzoat, Allantoin, Milchsäure

CE 0197

Bitte beachte das Mindesthaltbarkeitsdatum des Gleitmittels. Nach dem Öffnen ist das Gleitmittel 3 Monate haltbar.

VIBRATOR MIT GEBOGENER SPITZE



Anwendung: Dein Toy ist zur vaginalen Stimulation gedacht. Mithilfe von etwas wasserbasiertem Gleitmittel erreichst Du den höchsten Genuss.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys muss einfach nur der obere Bereich gedreht

werden. Die Markierungen an der Seite verweisen auf drei Positionen. Mit „Open“ lässt sich das Produkt öffnen und mit Batterien bestücken. Die Position „Off“ zeigt an, dass das Produkt deaktiviert ist. Mit „On“ aktiviert sich die Vibration.

Batterie: Öffne das Batteriefach des Toys durch drehen gegen den Uhrzeigersinn. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung. Sollte sich die Vibration nicht aktivieren lassen, öffne das Batteriefach und entferne das Einlegeblättchen zwischen Batterie und Deckel.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 45 g; Gewicht netto: 43 g

Länge: 125 mm

Durchmesser min: 15 mm; Durchmesser max: 26 mm

Material: ABS Kunststoff

Wasserdicht: Nein

Betrieb mit: 1x Mignon AA

CE



Hinweise nach ElektroG/WEEE und Batteriegesetz zu diesem Produkt findest Du in Kapitel 6 dieser Anleitung. Hinweise zu CE findest Du in Kapitel 5 dieser Anleitung.

SATISFYER „PRO 2“



Anwendung: Dein Toy ist zur klitoralen Stimulation gedacht, nicht zum Einführen. Spreize die Schamlippen leicht auseinander und platziere den Auflegekopf auf der Klitoris. Sobald das Toy richtig positioniert ist, musst Du es nicht mehr bewegen.

Steuerung: Du kannst Deinen Satisfyer entweder manuell steuern oder über die kostenlose Satisfyer Connect App.

Satisfyer connect



Manuelle Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du lediglich den An/Aus Knopf lange drücken, bis die Druckwellen auf der niedrigsten Stufe beginnen. Zum Verstärken der Intensität drückst Du auf den Plus Knopf, um die Intensität zu verringern, drückst Du auf den Minus Knopf. Zum Deaktivieren der Druckwellen hältst Du den An/Aus Knopf wieder gedrückt.

Batterie: Das Toy ist wiederaufladbar und ermöglicht eine einfache und kabellose Bedienung. Vor der ersten Anwendung muss es vollständig aufgeladen werden. Hierfür verwendest Du nur das beiliegende USB-Ladekabel. Es kann bei Bedarf durch einen handelsüblichen Netzstecker mit 5V ergänzt werden. Der erste Ladevorgang kann bis zu acht Stunden dauern. Das Kabel muss mit beiden magnetischen Kontakten an den dafür vorgesehenen metallenen Kontaktstellen des Toys andocken. Sollte das Ladekabel nicht von selbst haften, verbinde es mit dem Stromkreis und warte einen Moment. Die Magnetwirkung wird dadurch wieder aktiviert und die Kontakte verbinden sich automatisch.

Spezifikationen:

Betrieb mit: Lithium-Ionen-Akku 3,7V
Gewicht brutto: 248 g; Gewicht netto: 163 g
Länge: 165 mm
Material: Silikon, ABS Kunststoff
Wasserdicht: Ja (IPX7)
Ladezeit: ca. 1,5 h
Maximaler Ladestrom: 500 mA
Ladespannung: 5V
Akkukapazität: 220 mAh
Akkulaufzeit: ca. 90 min
Lagertemperatur: -5°C - +60°C
Schnittstelle: USB
Chemisches System: Lithium-Ion / Lithium-Polymer
Funkfrequenz: 2402 MHz – 2480 MHz
Ausgangsleistung: +6 dBm



Hinweise nach ElektroG/WEEE und Batteriegelsetz zu diesem Produkt findest Du in Kapitel 6 dieser Anleitung. Hinweise zu CE findest Du in Kapitel 5 dieser Anleitung.

Herstellercode: 4049663

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld erklärt, dass dieses Produkt im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der anwendbaren europäischen Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU steht. Die Konformitätserklärung kann anhand des Herstellercodes oder des Produktnamens unter www.eis.de/compliance heruntergeladen werden.

SILIKONSLEEVE MIT NIPPEN



Anwendung: Dein Toy ist zur Stimulation des Penis und Deiner Partnerin vorgesehen. Durch seinen engen Sitz sorgt es für einen leichten Blutstauereffekt und verzögert so Deinen Orgasmus. Lege Dein Toy im schlaffen Zustand um den Penis, genauso lässt es sich auch am einfachsten wieder abnehmen. Sollten allerdings Schmerzen

oder Unwohlsein auftreten, bevor die Erektion abklingt, sollte das Produkt vorsichtig mit den Fingern gedehnt und abgenommen werden. Hinterlässt es einen roten oder gar blauen Abdruck, raten wir von einer weiteren Verwendung ab. Sollten Gefäß-, Nerven-, Blutgerinnungserkrankungen oder Diabetes vorliegen, solltest Du Deinen Arzt vor der Verwendung des Produktes konsultieren. Die äußere Struktur stimuliert beim Liebesspiel Deine Partnerin, zeitgleich wird der Umfang des Penis vergrößert, genauso wie die Länge. Wir raten von einer Verwendung beim Analverkehr ab. Das Toy ist kein Verhütungsmittel und bietet keinen Schutz vor Schwangerschaften oder sexuell übertragbaren Krankheiten, es ist keinesfalls als Ersatz für ein Kondom zu verwenden.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 6 g; Gewicht netto: 4 g
Länge: 75 mm
Durchmesser min: 30 mm; Durchmesser max: 45 mm
Material: Silikon

NIPPELKLEMMEN MIT KLITORISKLEMME



Anwendung: Die Nippelklemmen sind ausschließlich für den Gebrauch an den Brustwarzen vorgesehen. Die Griffe werden um die Brustwarzen gelegt und erzeugen einen sinnlichen Lustschmerz. Eine weitere Klemme wird vorsichtig an der Klitoris befestigt. Durch den Druck wird der Blutfluss verringert und lässt die Klitoris anschwellen. Somit wird sie für weitere Berührungen empfindlicher. Durch die Einstellschrauben kann die Intensität der Klemmen individuell reguliert werden. Sollten die Brustwarzen oder die Klitoris während der Verwendung blau anlaufen, raten wir, diese schnellstmöglich abzunehmen. Sind die Nippel oder die Klitoris weiß angelaufen, sollen die Klemmen SOFORT abgenommen werden! Falls der Träger bei Berührungen der eingeklemmten Brustwarzen oder der Klitoris intensive Schmerzen äußert, sollten die Klemmen ebenfalls SOFORT abgenommen werden. Die Tragedauer von maximal 15 Minuten sollte nicht überschritten werden.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 45 g; Gewicht netto: 42 g
Länge min: 490 mm; Länge max: 660 mm
Material: Eisen, Zink, Silikon

MASSAGEHANDSCHUH MIT EDELSTAHLKUGELN



Anwendung: Der Massagehandschuh ist für Ganzkörpermassagen vorgesehen. Er wird auf der Hand getragen. Mit etwas Massageöl oder Massagecreme gleitet er über den Körper und massiert wohltuend. Das Produkt ist vor und nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 203 g; Gewicht netto: 198 g

Länge: 150 mm

Breite: 50 mm

Material: PVC, Edelstahl

Funkfrequenz: 433.040 - 434.790MHz

Ausgangsleistung: -16.5dBm



Hinweise nach ElektroG/WEEE und Batteriegelgesetz zu diesem Produkt findest Du in Kapitel 6 dieser Anleitung. Hinweise zu CE findest Du in Kapitel 5 dieser Anleitung.

PENTHOUSE DESSOUS „ENJOY THE MOMENT“



Das hochwertige Dessous sollte nur mit der Hand gewaschen werden.

Spezifikationen:

Größe: S-L

Material: 92% Nylon und 8% Elasthan

Herstellercode: Vibrator Egg C04

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld erklärt, dass dieses Produkt im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der anwendbaren europäischen Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU steht. Die Konformitätserklärung kann anhand des Herstellercodes oder des Produktnamens unter www.eis.de/compliance heruntergeladen werden.

SILIKON-ANALDILDO MIT KRISTALL



Anwendung: Dein Toy ist zur analen Stimulation gedacht. Achte auf Entspannung, ausreichend wasserbasiertes Gleitmittel und sanftes Vorgehen. Führe das Produkt nie weiter als bis zur Basis ein. Führe ein Toy, das

Du anal verwendet hast, niemals im Anschluss vaginal ein ohne es zuvor antibakteriell zu reinigen.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 27 g; Gewicht netto: 24 g

Länge: 70 mm

Schaftlänge: 60 mm

Durchmesser min: 10 mm; Durchmesser max: 28 mm

Material: Silikon, Acryl

PENTHOUSE DESSOUS „DROP-DEAD TASTY“



Das hochwertige Dessous sollte nur mit der Hand gewaschen werden.

Spezifikationen:

Größe: S-L

Material: 88% Nylon und 12% Elasthan

ANALDILDO MIT KUGELSTRUKTUR



Anwendung: Dein Toy ist zur analen Stimulation gedacht. Achte auf Entspannung, ausreichend wasserbasiertes Gleitmittel und sanftes Vorgehen. Führe das Produkt nie weiter als bis zur Basis ein. Führe ein Toy, das

Du anal verwendet hast, niemals im Anschluss vaginal ein ohne es zuvor antibakteriell zu reinigen.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 39 g; Gewicht netto: 37 g

Länge: 110 mm

Schaftlänge: 100 mm

Durchmesser min: 17 mm; Durchmesser max: 28 mm

Material: TPE

BEAM ME UP



Anwendung: Dein Toy ist zur vaginalen Stimulation gedacht. Mithilfe von etwas wasserbasiertem Gleitmittel erreichst Du den höchsten Genuss.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du einfach nur den oberen oder den unteren Knopf drücken, bis sich die Vibration aktiviert. Mit den beiden Knöpfen kannst Du zwischen den Programmen herauf oder herunter wechseln.

Batterie: Öffne das Batteriefach des Toys durch drehen gegen den Uhrzeigersinn. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung. Batterie Fernbedienung: Öffne das Batteriefach der Fernbedienung durch nach unten drücken und gleichzeitiges nach hinten schieben. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 83 g; Gewicht netto: 78 g

Länge: 85 mm

Durchmesser min: 29 mm; Durchmesser max: 33 mm

Material: ABS Kunststoff

Wasserdicht: Nein

Betrieb mit: 3x Micro AAA

PENISRINGE AUS SILIKON, 3 STÜCK



Anwendung: Dein Toy ist zur Stimulation des Penis vorgesehen. Durch seinen engen Sitz sorgt es für einen Blutstauereffekt und verzögert so Deinen Orgasmus. Lege Dein Toy im schlaffen Zustand um den Penis, genauso

lässt es sich auch am einfachsten wieder abnehmen. Sollten allerdings Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, bevor die Erektion abklingt, sollte das Produkt vorsichtig mit den Fingern gedehnt und abgenommen werden. Hinterlässt es einen roten oder gar blauen Abdruck, raten wir von einer weiteren Verwendung ab. Sollten Gefäß-, Nerven-, Blutgerinnungserkrankungen oder Diabetes vorliegen, solltest Du Deinen Arzt vor der Verwendung des Produktes konsultieren. Es ist kein Verhütungsmittel und bietet keinen Schutz vor Schwangerschaften oder sexuell übertragbaren Krankheiten.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 11 g

Durchmesser min: 35 mm; Durchmesser max: 50 mm
Material: Silikon

ANALVIBRATOR AUS SILIKON



Anwendung: Dein Toy ist zur analen Stimulation gedacht. Achte auf Entspannung, ausreichend wasserbasiertes Gleitmittel und sanftes Vorgehen. Führe das Produkt nie weiter als bis zur Basis ein. Führe ein Toy, das

Du anal verwendet hast, niemals im Anschluss vaginal ein ohne es zuvor antibakteriell zu reinigen.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du einfach nur den Knopf an der Basis betätigen. Dieser schaltet das Produkt ein und aus.

Batterie: Das Vibrationsbullet kann mit etwas Kraft und Fingerspitzengefühl aus dem Toy gezogen werden. Öffne anschließend das Batteriefach des Bullets durch drehen gegen den Uhrzeigersinn. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung. Sollte sich die Vibration nicht aktivieren lassen, öffne das Batteriefach und entferne das Einlegeblättchen zwischen Batterie und Deckel.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 72 g; Gewicht netto: 69 g

Länge: 200 mm

Schaftlänge: 110 mm

Durchmesser min: 10 mm; Durchmesser max: 20 mm

Material: Silikon

Betrieb mit: 1x Micro AAA



Hinweise nach ElektroG/WEEE und Batteriegesetz zu diesem Produkt findest Du in Kapitel 6 dieser Anleitung. Hinweise zu CE findest Du in Kapitel 5 dieser Anleitung.

VERSTELLBARER SILIKON-PENISRING



Anwendung: Dein Toy ist zur Stimulation des Penis vorgesehen. Durch seinen engen Sitz sorgt es für einen Blutstau effekt und verzögert so Deinen Orgasmus. Lege Dein Toy im schlaffen Zustand um den Penis, genauso

lässt es sich auch am einfachsten wieder abnehmen. Sollten allerdings Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, bevor die Erektion abklingt, sollte das Produkt vorsichtig mit den Fingern gedehnt und abgenommen werden. Hinterlässt es einen roten oder gar blauen Abdruck, raten wir von einer weiteren Verwendung ab. Sollten Gefäß-, Nerven-, Blutgerinnungserkrankungen oder Diabetes vorliegen, solltest Du Deinen Arzt vor der Verwendung des Produktes konsultieren. Es ist kein Verhütungsmittel und bietet keinen Schutz vor Schwangerschaften oder sexuell übertragbaren Krankheiten.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 7 g; Gewicht netto: 4 g

Durchmesser min: 10 mm; Durchmesser max: 55 mm
Material: Silikon

G-PUNKT-VIBRATOR AUS SILIKON



Anwendung: Dein Toy ist zur vaginalen Stimulation gedacht. Mithilfe von etwas wasserbasiertem Gleitmittel erreichst Du den höchsten Genuss.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du den Bedienknopf so lange drücken, bis die Vibration zu spüren ist. Durch erneutes Drücken schaltet das Toy jeweils ein Vibrationsprogramm weiter. Zum Ausschalten hältst Du den Bedienknopf erneut lange gedrückt.

Batterie: Öffne das Batteriefach des Toys durch drehen gegen den Uhrzeigersinn. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung. Sollte sich die Vibration nicht aktivieren lassen, öffne das Batteriefach und entferne das Einlegeblättchen zwischen Batterie und Deckel.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 107 g; Gewicht netto: 104 g

Länge: 160 mm

Schaftlänge: 130 mm

Durchmesser min: 26 mm; Durchmesser max: 34 mm

Material: Silikon, ABS Kunststoff

Wasserdicht: Ja

Betrieb mit: 1x Mignon AA



Hinweise nach ElektroG/WEEE und Batteriegesetz zu diesem Produkt findest Du in Kapitel 6 dieser Anleitung. Hinweise zu CE findest Du in Kapitel 5 dieser Anleitung.

SATISFYER PRO 2+



Anwendung: Dein Toy ist zur klitoralen Stimulation gedacht, nicht zum Einführen. Spreize die Schamlippen leicht auseinander und platziere den Auflegekopf auf der Klitoris. Sobald das Toy richtig positioniert ist, musst

Du es nicht mehr bewegen.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du lediglich den An/Aus Knopf lange drücken, bis die Druckwellen auf der niedrigsten Stufe beginnen. Zum Verstärken der Intensität drückst Du auf denselben Knopf, um die Intensität zu verringern, drückst Du auf den Knopf mit weniger Wellen. Zum Deaktivieren der Druckwellen hältst Du den An/Aus Knopf wieder gedrückt. Die zusätzliche Vibration kannst Du über den einzelnen Knopf mit Wellensymbol steuern: langes Drücken aktiviert und deaktiviert die Vibration, ein kurzer Klick wechselt zwischen den Vibrationsrhythmen.

Batterie: Das Toy ist wiederaufladbar und ermöglicht eine einfache und kabellose Bedienung. Vor der ersten Anwendung muss es vollständig aufgeladen werden. Hierfür verwendest Du nur das beiliegende USB-Ladekabel. Es kann

bei Bedarf durch einen handelsüblichen Netzstecker mit 5V ergänzt werden. Der erste Ladevorgang kann bis zu acht Stunden dauern. Das Kabel muss mit beiden magnetischen Kontakten an den dafür vorgesehenen metallenen Kontaktstellen des Toys andocken. Sollte das Ladekabel nicht von selbst haften, verbinde es mit dem Stromkreis und warte einen Moment. Die Magnetwirkung wird dadurch wieder aktiviert und die Kontakte verbinden sich automatisch.

Spezifikationen:

Betrieb mit: Lithium-Ionen-Akku 3,7V

Gewicht brutto: 188 g; Gewicht netto: 182 g

Länge: 165 mm

Material: Silikon, ABS Kunststoff

Wasserdicht: Ja (IPX7)

Ladezeit: ca. 4h

Maximaler Ladestrom: 500 mA

Ladespannung: 5V

Akkukapazität: 450 mAh

Akkulaufzeit: ca. 60 min

Lagertemperatur: -5°C - +60°C

Schnittstelle: USB



Hinweise nach ElektroG/WEEE und Batteriegesetz zu diesem Produkt findest Du in Kapitel 6 dieser Anleitung. Hinweise zu CE findest Du in Kapitel 5 dieser Anleitung.

ANALPLUG AUS SILIKON GRÖSSE S



Anwendung: Dein Toy ist zur analen Stimulation gedacht. Achte auf Entspannung, ausreichend wasserbasiertes Gleitmittel und sanftes Vorgehen. Führe das Produkt nie weiter als bis zur Basis ein. Führe ein Toy, das

Du anal verwendet hast, niemals im Anschluss vaginal ein ohne es zuvor antibakteriell zu reinigen.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 21 g; Gewicht netto: 19 g

Länge: 70 mm

Schafflänge: 65 mm

Durchmesser min: 7 mm; Durchmesser max: 21 mm

Material: Silikon

SATISFYER „ELASTIC JOY“



Anwendung: Der Satisfyer Elastic Joy ist ein Multifunktionsvibrator. Dank seiner ergonomischen Form und sehr hohen Biegsamkeit ist er für zahlreiche Anwendungen geeignet: Verwende ihn als Penisring, Auflegevibrator,

Partnervibrator und noch viel mehr. Solltest Du Dich für eine anale Anwendung entscheiden, achte besonders auf Entspannung, ausreichend wasserbasiertes Gleitmittel und sanftes Vorgehen. Führe das Produkt nie weiter als zur Mitte ein. Führe ein Toy, das Du anal verwendet hast, nie-

mals im Anschluss vaginal ein ohne es zuvor antibakteriell zu reinigen.

Steuerung: Das Bedienfeld des Elastic Joy hat 2 Knöpfe. Der An/Aus Knopf ist der Knopf, der sich näher zur Mitte des Toys befindet. Aktiviere die Vibration, indem Du diesen Knopf für ca. 2 Sekunden gedrückt hältst. Mit jedem weiteren Klick auf diesen Knopf wechselst Du zum nächsten Vibrationsrhythmus. Mit dem zweiten Knopf kannst Du durch Klicks wieder einen Vibrationsrhythmus zurückspringen. Insgesamt gibt es 10 Vibrationsrhythmen. Durch ein erneutes Halten des An/Aus Knopfes für ca. 2 Sekunden deaktivierst Du die Vibration wieder.

Batterie: Das Toy ist wiederaufladbar und ermöglicht eine einfache und kabellose Bedienung. Vor der ersten Anwendung muss es vollständig aufgeladen werden. Hierfür verwendest Du nur das beiliegende USB-Ladekabel. Es kann bei Bedarf durch einen handelsüblichen Netzstecker mit 5V ergänzt werden. Der erste Ladevorgang kann bis zu acht Stunden dauern. Das Kabel muss mit beiden magnetischen Kontakten an den dafür vorgesehenen metallenen Kontaktstellen des Toys andocken. Sollte das Ladekabel nicht von selbst haften, verbinde es mit dem Stromkreis und warte einen Moment. Die Magnetwirkung wird dadurch wieder aktiviert und die Kontakte verbinden sich automatisch.

Spezifikationen:

Betrieb mit: Lithium-Ionen-Akku 3,7V

Gewicht brutto: 72 g; Gewicht netto: 69 g

Länge: 200 mm

Material: Silikon, ABS Kunststoff

Wasserdicht: Ja (IPX7)

Ladezeit: ca. 1,5h

Maximaler Ladestrom: 200 mA

Ladespannung: 5V

Akkukapazität: 200 mAh

Akkulaufzeit: ca. 40 min

Lagertemperatur: -5°C - +60°C

Schnittstelle: USB



Hinweise nach ElektroG/WEEE und Batteriegesetz zu diesem Produkt findest Du in Kapitel 6 dieser Anleitung. Hinweise zu CE findest Du in Kapitel 5 dieser Anleitung.

PENTHOUSE DESSOUS „WILD VIRUS“



Das hochwertige Dessous sollte nur mit der Hand gewaschen werden.

Spezifikationen:

Größe: S-L

Material: 88% Nylon und 12% Elasthan

PEITSCH MIT XXL-RIEMEN



Anwendung: Dein Toy kann bei erotischen Rollenspielen mit Bestrafungen verwendet werden. Bereite Deinem Partner mit leicht-

ten Hieben lustvollen Schmerz, beachte aber immer seine Grenze und beende die Schläge sofort, wenn diese erreicht ist. Achte immer darauf, dass die Haut aufgewärmt ist. Eine ideale Stelle für die leichten Hiebe ist der Po, weil dort auch Fettgewebe vorhanden ist. Niemals ins Gesicht schlagen.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 53 g

Länge: 385 mm

Durchmesser: 25 mm

Material: Polyurethan, Polypropylen, Eisen

SILIKONVIBRATOR MIT STRUKTUR



Anwendung: Das Toy ist zur vaginalen und klitoralen Stimulation gedacht. Der große Schaft wird mit genügend Gleitmittel eingeführt, der kleine sollte dann auf der Klitoris aufliegen.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du einfach nur den Knopf an der Basis betätigen. Dieser schaltet das Produkt ein und aus.

Batterie: Das Vibrationsbullet kann mit etwas Kraft und Fingerspitzengefühl aus dem Toy gezogen werden. Öffne anschließend das Batteriefach des Bullets durch drehen gegen den Uhrzeigersinn. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung. Sollte sich die Vibration nicht aktivieren lassen, öffne das Batteriefach und entferne das Einlegeblättchen zwischen Batterie und Deckel.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 89 g; Gewicht netto: 86 g

Länge: 165 mm

Schaftlänge: 100 mm

Durchmesser min: 18 mm; Durchmesser max: 27 mm

Material: Silikon, ABS Kunststoff

Wasserdicht: Ja

Betrieb mit: 1x Micro AAA



Hinweise nach ElektroG/WEEE und Batteriegelgesetz zu diesem Produkt findest Du in Kapitel 6 dieser Anleitung. Hinweise zu CE findest Du in Kapitel 5 dieser Anleitung.

Penthouse Dessous „No taboo“



Das hochwertige Dessous sollte nur mit der Hand gewaschen werden.

Spezifikationen:

Größe: S-L

Material: 92% Nylon und 8% Elasthan

PENISHÜLLE MIT WEICHEN NIPPEN



Anwendung: Dein Toy ist zur Stimulation des Penis und Deiner Partnerin vorgesehen. Durch seinen engen Sitz sorgt es für einen leichten Blutstauereffekt und verzögert so Deinen Orgasmus. Lege Dein Toy im schlaffen

Zustand um den Penis, genauso lässt es sich auch am einfachsten wieder abnehmen. Sollten allerdings Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, bevor die Erektion abklingt, sollte das Produkt vorsichtig mit den Fingern gedehnt und abgenommen werden. Hinterlässt es einen roten oder gar blauen Abdruck, raten wir von einer weiteren Verwendung ab. Sollten Gefäß-, Nerven-, Blutgerinnungserkrankungen oder Diabetes vorliegen, solltest Du Deinen Arzt vor der Verwendung des Produktes konsultieren. Die äußere Struktur stimuliert beim Liebesspiel Deine Partnerin, zeitgleich wird der Umfang des Penis vergrößert, genauso wie die Länge. Wir raten von einer Verwendung beim Analverkehr ab. Das Toy ist kein Verhütungsmittel und bietet keinen Schutz vor Schwangerschaften oder sexuell übertragbaren Krankheiten, es ist keinesfalls als Ersatz für ein Kondom zu verwenden.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 30 g

Länge: 150 mm

Durchmesser min: 20 mm; Durchmesser max: 50 mm

Material: TPE

SATISFYER „MASTURBATOR EGG - BUBBLE“



Anwendung: Dein Toy ist zur Stimulation des Penis, besonders der Eichel, vorgesehen. Öffne die Kunststoffhülle und entnimm den weichen, strukturierten Sleeve. Dank des besonderen Materials (Hydro Active TPE) benötigst Du für maximales Vergnügen kein Gleitmittel: Ein wenig Wasser oder Spucke genügen, um Dein Erlebnis erregend glitschig zu gestalten. Der Masturbator ist zur einmaligen Verwendung vorgesehen.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 44 g; Gewicht netto: 43 g

Länge: 68 mm

Durchmesser: 52 mm

Material: TPE, ABS Kunststoff

BULLET MIT FUNKFERNBEDIENUNG



Anwendung: Dein Toy ist zur vaginalen Stimulation gedacht. Mithilfe von etwas wasserbasiertem Gleitmittel erreichst Du den höchsten Genuss.

Steuerung: Für die Inbetriebnahme des Toys musst Du einfach nur den + Knopf halten, bis die Vibration aktiviert wird. Mit diesem Knopf schaltest Du jeweils ein Programm weiter. Der - Knopf schaltet ein Programm zurück, solltest Du das wünschen. Um das Toy nach erfolgreicher Mission abzuschalten, musst Du erneut den + Knopf betätigen.

Batterie: Öffne das Batteriefach des Toys durch drehen gegen den Uhrzeigersinn. Lege die Batterien ein und achte

dabei auf die richtige Polung. Sollte sich die Vibration nicht aktivieren lassen, öffne das Batteriefach und entferne das Einlegeblättchen zwischen Batterie und Deckel. Batterie Fernbedienung: Öffne das Batteriefach der Fernbedienung durch nach unten drücken und gleichzeitiges nach hinten schieben. Lege die Batterien ein und achte dabei auf die richtige Polung.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 60 g; Gewicht netto: 57 g

Länge: 80 mm

Durchmesser min: 24 mm; Durchmesser max: 36 mm

Material: ABS Kunststoff

Wasserdicht: Nein

Betrieb mit: 3x Micro AAA

Funkfrequenz: 433,92MHz

Ausgangsleistung: -15.66dBm



Hinweise nach ElektroG/WEEE und Batteriesgesetz zu diesem Produkt findest Du in Kapitel 6 dieser Anleitung. Hinweise zu CE findest Du in Kapitel 5 dieser Anleitung.

Herstellercode: C03

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld erklärt, dass dieses Produkt im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der anwendbaren europäischen Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU steht. Die Konformitätserklärung kann anhand des Herstellercodes oder des Produktnamens unter www.eis.de/compliance heruntergeladen werden.

SATIN-AUGENBINDE 021642TOAK21



Die Augenmaske sollte bei Bedarf nur mit der Hand gewaschen werden.

Material: 100% Polyester

GENOPPTE PENISHÜLLE MIT KLITORISREIZER



Anwendung: Dein Toy ist zur Stimulation des Penis und Deiner Partnerin vorgesehen. Durch seinen engen Sitz sorgt es für einen leichten Blutstauereffekt und verzögert so Deinen Orgasmus. Lege Dein Toy im schlaffen

Zustand um den Penis, genauso lässt es sich auch am einfachsten wieder abnehmen. Sollten allerdings Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, bevor die Erektion abklingt, sollte das Produkt vorsichtig mit den Fingern gedehnt und abgenommen werden. Hinterlässt es einen roten oder gar blauen Abdruck, raten wir von einer weiteren Verwendung ab. Sollten Gefäß-, Nerven-, Blutgerinnungserkrankungen oder Diabetes vorliegen, solltest Du Deinen Arzt vor der Verwendung des Produktes konsultieren. Die äußere Struktur stimuliert beim Liebesspiel Deine Partnerin, zeitgleich wird der Umfang des Penis vergrößert, genauso wie die Länge. Wir raten von einer Verwendung beim Analverkehr ab. Das Toy ist kein Verhütungsmittel und bietet keinen Schutz vor Schwangerschaften oder sexuell übertragbaren Krankheiten, es ist keinesfalls als Ersatz für ein Kondom zu verwenden.

Spezifikationen:

Gewicht brutto: 43 g; Gewicht netto: 35 g

Länge: 120 mm

Durchmesser min: 24 mm Durchmesser max: 54 mm

Material: TPE

2. PROBLEMBEHEBUNG

Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten mit einem Deiner Produkte wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Kunden in Deutschland nutzen dafür die E-Mail Adresse info@eis.de, Kunden in Österreich die E-Mail Adresse info@eis.at.

Wende Dich bei Defekten und Problemen bitte an den Händler, bei dem Du den Kalender erworben hast. Zu allen technischen sowie Fragen zur Handhabung der Produkte gerne auch an info@eis.de bzw. info@eis.at.

3. WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Inhalte der Boxen sind Sexspielzeuge für Erwachsene, keine Medizinprodukte und keine Produkte mit medizinischer oder sonstiger Heilwirkung (bis auf das enthaltene Gleitmittel). Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Beachtung der unter 1) genannten Punkte sowie der hier aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise:

Hinweis zur Betriebsdauer pro Anwendung:

Die elektrische Betriebsdauer der Toys pro Anwendung darf einen Zeitraum von 45 Minuten nicht übersteigen. Nach dieser Zeitdauer ist vor einer Weiternutzung das Toy für mindestens 15 Minuten auszuschalten, damit es sich wieder abkühlen kann. Eine längere Betriebsdauer am Stück als hier angegeben ist unbedingt zu vermeiden.

Verletzungsgefahr durch Piercings oder Schmuck!

Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch von Lovetoys, wenn diese sonst störend sind.

Verletzungsgefahr bei gereizter oder verletzter Haut!

Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten.

Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es:

- ungewöhnlich warm
- mechanisch beschädigt oder deformiert
- verfärbt ist

Verletzungsgefahr bei Kindern!

Bewahre Dein Toy außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verletzungsgefahr durch Brand/Entzündung!

Lösche das Toy nicht mit Wasser. Wirf das Toy nicht ins Feuer.

Verletzungsgefahr durch defekte Akkus!

Durch unsachgemäße Behandlung können Akkus unkontrolliert exotherm reagieren. Entsorge das vollständige Produkt in einem solchen Fall sofort sachgerecht.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Flüssigkeit kann am Ladekreislauf Beschädigungen herbeiführen und Deine Gesundheit gefährden. Trenne das Toy während der Reinigung vom Ladekabel/Stromkreis.

Beschädigungsgefahr durch Magnetfelder!

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z. B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwende das Toy nicht direkt über dem Herzschrittmacher. Kontaktiere für weitere Informationen Deinen behandelnden Arzt. Bringe keine Karten mit Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) in die Nähe des Produkts, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Beschädigungsgefahr durch wechselnde Umgebungstemperaturen!

Wechselnde Umgebungstemperaturen (z. B. nach Transport) können zu Kondenswasserbildung führen. Nimm in diesem Fall das Toy erst in Betrieb, wenn es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat.

Beschädigungsgefahr durch zu langes Laden!

Trenne nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.

Zusätzliche Hinweise für die zusätzliche Batterie:

Verletzungsgefahr durch defekte Batterien

Durch unsachgemäße Behandlung können Batterien unkontrolliert exotherm reagieren.

Entsorge die Batterien in einem solchen Fall sofort sachgerecht.

Beschädigungsgefahr durch unsachgerechtes Lagern!

Das Produkt sollte niemals mit Batterien gelagert werden, um eine Entladung zu vermeiden. Entferne die Batterien nach jeder Nutzung.

4. ZUSÄTZLICHE NUTZUNGSHINWEISE:

- Die enthaltenen Produkte ausschließlich gemäß der Gebrauchsanweisung benutzen und bedienen, nicht zweckentfremden.
- Die enthaltenen Produkte sind vor und nach jeder Benutzung zu reinigen.
- Im Falle einer Schwangerschaft, beim Tragen eines Herzschrittmachers, bei Diabetes, Gefäßerkrankungen, Blutgerinnungsstörungen, bei Problemen im Zusammenhang mit der Anwendung o.ä. konsultiert vor der Verwendung des Toys den zuständigen Arzt.
- Lagere die Produkte bei Zimmertemperatur, zwischen 0°- 40°C. Bei einer Lagertemperatur unter 0° oder über 40° ist die Funktionalität der Produkte unter Umständen nicht länger gegeben.
- Sicherer und angenehmer Gebrauch der Lovetoys ist am besten in Kombination mit einem wasserbasierten Gleitmittel (wie z.B. Waterglide) gegeben. Verwende keine Gleitmittel, die nicht auf Wasserbasis produziert werden, sonst kann das Material der Toys angegriffen werden. Von einer Verwendung ohne Gleitmittel raten wir ebenfalls ab, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Stimuliere einen Bereich nicht länger als 15 Minuten, um eine Überreizung zu verhindern. Das gilt für jede Art von Toy (Vibratoren, Dildos, Penisringe etc.)
- Die enthaltenen Gleitmittel sind ausschließlich zur äußeren Anwendung geeignet, keinesfalls zum Verzehr. Sie haben keine empfängnisverhütende Wirkung und schützen nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Beachte außerdem das Mindesthaltbarkeitsdatum sowie die Haltbarkeitszeit ab Öffnen des Produktes. Von einer Anwendung nach Ablauf der Haltbarkeit raten wir ausdrücklich ab. Bewahre diese kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt auf.

5. HINWEISE ZU CE FÜR ELEKTRONISCHE PRODUKTE

 Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld erklärt, dass alle elektronischen Produkte im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der anwendbaren europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU stehen.

6. HERSTELLER-INFORMATIONEN NACH § 18 ABS. 4 ELEKTROG

Nach dem deutschen Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) informieren wir Dich hiermit im Zusammenhang

mit einem zukünftigen Recycling des vorliegenden Elektrogeräts wie folgt:

a) Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll

Erreicht das erworbene Produkt einmal das Ende der Betriebslebensdauer, so ist es als Altgerät nicht im Hausmüll zu entsorgen, sondern einem separaten Sammel- und Rückgabesystem zuzuführen.

b) Batterien, Akkus und Lampen

Herausnehmbare Batterien oder Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vorher zerstörungsfrei zu entfernen und entsprechend den geltenden Recyclingvorschriften getrennt zu entsorgen. Dies gilt nicht für Altgeräte, welche einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

c) Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräten

Du kannst Altgeräte unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen, dem Vertreiber des Produktes oder dem Hersteller abgeben.

Zur Rücknahme verpflichtet sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei einem Online-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Online-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche

Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart pro Rückgabe. Als Hersteller sind wir an das Rücknahmesystem des Anbieters „take-e-back“ angeschlossen. Passende Rücknahmestellen findest Du unter folgender URL: <https://www.take-e-back.de>

d) Datenschutz

Soweit personenbezogene Daten auf dem Altgerät vorhanden sind, raten wir dazu, die Daten vor der Entsorgung zu löschen.


e) Bedeutung des Symbols der „durchgestrichenen Mülltonne“



Das auf dem zu entsorgenden Elektro- und Elektronikgerät abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Produktlebensdauer nicht in den Hausmüll gehört, sondern getrennt eine Entsorgung für Elektro- und Elektronikgeräte zuzuführen ist.

Hinweise zum Batteriegesetz:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler verpflichtet, Dich als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Du kannst diese nach Gebrauch an uns zurücksenden, in einer kommunalen Sammelstelle oder unentgeltlich im Handel vor Ort zurückgeben.



Die durchgestrichenen Mülltonnen bedeuten, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll erfolgen darf. Das chemische Zeichen darunter bedeutet im Einzelnen: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Ergänzende Hinweise zu Lithiumbatterien/Akkus:

Lithium Batterien oder Akkus erkennst Du am chemischen Zeichen „Li“ Bitte achte darauf, dass bei der Rücksendung von Lithiumbatterien oder -akkus oder der Abgabe an Sammelgefäße für Altbatterien beim Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern die Batterien oder Akkus vollständig entladen sind und die mit den Zeichen „+“ und „-“ gekennzeichneten Kontaktflächen mit Klebeband von Dir isoliert werden, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden.

7. Hinweise zur Garantie

Wir bieten Dir 10 Jahre Garantie auf unsere Artikel! Sollte innerhalb von 10 Jahren nach Deinem Einkauf im Eifer des Gefechts doch einmal etwas kaputt gehen, kannst Du die

defekte Ware jederzeit an uns zurücksenden und wir erstatten Dir den vollen Kaufpreis zurück. Ausgeschlossen von der Garantiezeit sind Kondome, Gleitmittel, Massageöl, Aphrodisiaka und Aktionsprodukte. Durch diese Garantie werden Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht eingeschränkt. Zudem geben wir Dir nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen 14-tägigen Widerrufsrechts ein zusätzliches 365-Tage Geld-Zurück-Versprechen auf alle Artikel! Mehr dazu findest Du unter <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>.

8. a) Herstellerinformationen und Kontakt

Triple A Import GmbH

Am Lenkwerk 3

33609 Bielefeld

E-Mail für Kunden in Deutschland: info@eis.de,

E-Mail für Kunden in Österreich: info@eis.at

b) Verantwortlicher Importeur/Hersteller für die folgenden Produkte:

Waterglide Wärmend, 100 ml

Amor Gummiwaren GmbH

August-Rost-Straße 4

99310 Arnstadt

Deutschland

E-Mail: info@amor.ag, Telefon: +49 3628 66287,

Fax: +49 3628 66287 59

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Triple A Import GmbH

Am Lenkwerk 3 · 33609 Bielefeld

E-Mail für Kunden in Deutschland: info@eis.de

E-Mail für Kunden in Österreich: info@eis.at